ユニット取扱説明書（単品出荷専用）

この説明書は、お客様にお渡しする大切な資料です。
紛失や汚れが生じないように、大切に保管し取付完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

●安全のために必ずお読みください。
この説明書は、お客様がより安全にご使用いただくために、事故を回避するための「安全に対する最低限守って頂きたい内容」を記載しております。
詳しいお取扱い内容は別冊の取扱説明書に、記載しておりますのでご使用する前に、この説明書とあわせてよくお読みいただき、事故のないよう正しくお使いください。

■警告表示の見方

⚠注意　この表示は、「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される。」内容です。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

使用時のご注意

⚠注意

●扉や取っ手にぶら下がったり、扉を大きく開けすぎないでください。
また、扉に上から体重をかけたりしないでください。
※扉や取っ手が外れて、ケガをする恐れがあります。特に、小さなお子様のいるご家庭では注意してください。

●扉が傾いていたり、ガタついている時は、蝶番のねじを締めなおしてください。
※扉が落下して、ケガをする恐れがあります。

●棚受けダボが側板のダボ穴に完全にはまっていることを確認の上、使用してください。
※棚板が落下して、ケガをする恐れがあります。

●ユニットには収納許容荷重以上のものを収納しないでください。
また、収納物を均等に載せるようにしてください。
※ユニット・引出しや棚板が落下して、ケガをする恐れがあります。

●扉やユニットに水や蒸気がかかったら、柔らかい乾いた布ですぐにふきとってください。
※扉やユニットの変形・変色の原因になります。

●ウォールユニット、アッパーユニットの上部には物を載せないでください。
※使用中に地震などの際に、落下してケガをする恐れがあります。

《ユニットの収納許容荷重》

●ウォール/アッパーユニット全体
ユニット１台あたりの収納許容荷重（kg）

ウォール/アッパーユニット		許容荷重
間口	15cm～90cm	60kgまで



●各部

	ウォール/アッパーユニット
棚板（1枚当たり）	20kgまで
底板	20kgまで

※各部の合計が全体の収納許容荷重を越えないように使用してください。
※収納許容荷重は収納物を均等に載せた場合です。重いものを１ヵ所に集中させないでください。